



compatible
AN 2000

NOTICE D'UTILISATION DE L'HORLOGE PROGRAMMABLE TH857

Il arrive qu'à la livraison l'afficheur soit éteint, dans ce cas alimenter l'horloge sur le secteur et attendre une heure environ pour que la batterie interne de sauvegarde soit changée.

I - PROGRAMMATION DE L'HEURE ET DU JOUR DE LA SEMAINE

1.1. PROGRAMMATION DU JOUR DE LA SEMAINE

1.1.1. Appuyer sur le bouton  et sans le relâcher appuyer sur le bouton « **D+** ».

Le jour de la semaine changera.

Maintenir les boutons  et « **D+** » enfoncés plus de 3 secondes, l'affichage défilera plus vite.

1.1.2. Relâcher les deux boutons.

Le jour de la semaine sera programmé .

1.2. PROGRAMMATION DE L'HEURE

1.2.1. Appuyer sur le bouton  et sans le relâcher, appuyer sur le bouton « **H+** » .

L'heure changera.

1.2.2. Maintenir les boutons  et « **H+** » enfoncés plus de 3 secondes, l'affichage défilera plus vite.

1.2.3. Relâcher les deux boutons, l'heure sera programmée.

1.3. PROGRAMMATION DES MINUTES

1.3.1. Appuyer sur le bouton  et sans le relâcher, appuyer sur le bouton « **M+** ».

Les minutes changeront.

1.3.2. Maintenir les boutons  et « **M+** » enfoncées plus de 3 secondes, l'affichage défilera plus vite.

1.3.3. Relâcher les deux boutons, les minutes seront programmées.

REMARQUE : Lorsque vous programmerez l'heure et le jour de la semaine, cela réinitialisera les secondes.

NOTICE D'UTILISATION

II - PROGRAMMATION DES COMMUTATIONS

2.1. Appuyer sur le bouton  pour entrer en mode programme .

2.2. La commutation 1 ON s'affiche, l'heure peut être programmée.

2.3. Appuyer sur le bouton « **D+** » pour sélectionner le jour de la semaine.

Il y a dix possibilités pour les jours de la semaine qui peuvent être choisis ainsi :

- (1) MO = Lundi
- (2) TU = Mardi
- (3) WE = Mercredi
- (4) TH = Jeudi
- (5) FR = Vendredi
- (6) SA = Samedi
- (7) SU = Dimanche
- (8) MO+TU+WE+TH+FR = Lundi+Mardi+Mercredi+Jeudi+Vendredi
- (9) SA+SU = Samedi+Dimanche
- (10) MO to SU = Lundi jusqu'à Dimanche.

2.4. Appuyer sur « **H+** » pour programmer l'heure.

2.5. Appuyer sur « **M+** » pour programmer les minutes.

2.6. Après avoir programmé la commutation 1 sur **ON**, appuyer sur le bouton « **P** » pour programmer la commutation 1 sur **OFF**.

2.7. Répétez les opérations 2.3 à 2.5 pour programmer la commutation 1 sur Arrêt.

2.8. Après avoir programmé Marche/Arrêt, répétez les opérations 2.1 à 2.7 pour programmer les commutations 2 à 8.

2.9. Appuyer sur  pour sortir de la programmation

III - POUR EFFACER LA PROGRAMMATION

3.1. Appuyer sur « **RESET** »

! **ATTENTION** : Une fois la touche « **RESET** » enfoncée, l'heure et le programme précédent seront réinitialisés.

IV - POUR SÉLECTIONNER ON/AUTO/OFF (MARCHE/AUTO/ARRET)

4.1. Appuyer sur « **MANUAL** » pour sélectionner l'un des trois modes cités ci-dessus.

4.2. **ON (MARCHE)**, marche forcée du contact.

AUTO (AUTOMATIQUE), système en mode automatique suivant le mode programme.

Cela mettra en marche ou arrêt la commutation selon le programme appliqué.

OFF (ARRET), arrêt forcé du contact.

Le mode **OFF (ARRET)**, force l'arrêt de la commutation à tout moment.

4.3. Positionner la commutation du relais dans l'état où elle devrait être selon le programme appliqué par « **MANUAL** » puis se mettre en **AUTO**.

...ifs respectifs