

# MAGELLAN™

MG32LRF - Guide de référence de l'utilisateur

## VUE D'ENSEMBLE DU CLAVIER

### Voyant Désarm. (rouge) :

Allumé = désarmé  
 Éteint = système armé  
 Clignote = syst. désarmé en alarme rapidement (c.-à-d. zone 24 h)

### Alimentation et lumière "RX/TX"

Allumé = sous tension  
 Éteint = hors tension  
 CLIGNOTE = transmission/réception en cours

### Utilisation future



= appuyer une fois sur cette touche + entrer le [CODE MAÎTRE] pour accéder à la program. par menu rapide



Clavier MG32LRF

### Armé (rouge), Nuit (jaune), Partiel (verte) :

Allumé = partition armée  
 Éteint = partition désarmée  
 Clignote = délai de sortie rapidement\* (10 dernières sec.)  
 Clignote = partition en alarme rapidement

### \* Indications audibles :

Bip continu = alarme  
 Bip variable = alarme incendie  
 Bip intermittent = début du délai de sortie  
 Bip rapide = 10 dernières sec. du délai de sortie

### Touche d'information

Régénérer l'affichage pour visualiser les zones ouvertes.

[DÉFEC.] Affichage des défauts ALLUMÉ = défaut(s) présent(s)

[MÉM.] Affichage de la mém. d'alarmes ALLUMÉ = une ou des alarmes se sont produites.

[CONT.] Program. du contournement ALLUMÉ = Zone(s) contournée(s)

## ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

POUR ARMER  
 LORSQUE VOUS QUITTEZ ...



### Armement régulier :

1. Fermer toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur de la partition voulue.
2. Appuyer sur la touche [ARMER].
3. Entrer votre [CODE D'ACCÈS].

POUR ARMER  
 LORSQUE VOUS RESTEZ À  
 LA MAISON ...



### Armement partiel :

1. Appuyer sur la touche [PARTIEL].
2. Entrer votre [CODE D'ACCÈS]\*.

### Armement nuit :

1. Appuyer sur la touche [NUIT].
2. Entrer votre [CODE D'ACCÈS]\*.

Pour désarmer :  
 [DÉSARM.] + [CODE D'ACCÈS]\*

\* Si l'y a lieu, appuyer sur la ou les touche(s) correspondant à la ou aux partition(s) voulue(s). Pour deux partitions, appuyer sur la autre touche après le bip de confirmation.

## ALARMES DE PANIQUE

Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à la station de surveillance, appuyer sur les touches de l'une des combinaisons de touches énumérées ci-dessous et les maintenir enfoncées pendant 3 secondes.

| Types d'alarme de panique | Combinaisons de touches |
|---------------------------|-------------------------|
| Police                    | Appuyer sur [1] et [3]  |
| Médicale                  | Appuyer sur [4] et [6]  |
| Incendie                  | Appuyer sur [7] et [9]  |

## AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

Lorsqu'une situation de défectuosité se produit, la touche **[DÉFEC.]** s'allume.

1. Appuyer sur la touche **[DÉFEC.]**. La touche clignote et les chiffres qui correspondent aux défectuosités présentes dans le système s'allument.
2. Lire l'explication correspondant à la défectuosité dans la liste des défectuosités du Guide de l'utilisateur MG5000. Si aucune directive de rectification n'est donnée, appeler l'entreprise de sécurité pour une remise en état.
3. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

## PROGRAM. DU CONTOURNEMENT

Les zones contournées restent désarmées lorsque la partition est armée.

1. Appuyer sur la touche **[CONT.]**.
2. Entrer votre **[CODE D'ACCÈS]**.
3. La DEL correspondante de toutes les zones ouvertes s'allume. Sélectionner la(les) zone(s) à contourner en entrant le numéro de 2 chiffres de la zone (par ex. : zone 3 = 03). La DEL de la zone correspondante clignote.
4. Appuyer sur la touche **[ENTRER]** pour sauvegarder et quitter.

## AFFICHAGE DE LA MÉM. D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes survenues pendant la dernière période d'armement :

1. Désarmer le système.
2. Appuyer sur la touche **[MÉM.]**.
3. Les numéros correspondant aux zones qui étaient en alarme la dernière fois que le système était armé s'allument.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** pour quitter.

## RÉGLAGES DU CLAVIER

Activer la sourdine du clavier :

Appuyer sur la touche **[EFFACER]** et la maintenir enfoncée pendant 6 secondes pour activer ou désactiver la sourdine du clavier.

Ajuster le rétroéclairage :

1. Appuyer sur la touche **[▲]** et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes.
2. La touche **[MÉM.]** s'allume.
3. Appuyer sur la touche **[▲]** pour ajuster le rétroéclairage.
4. Appuyer sur la touche **[EFFACER]** ou **[ENTRER]** pour quitter.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2006-2007.  
Magellan est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

**P ▲ R ▲ D O X**<sup>®</sup>  
S Y S T È M E S D E S É C U R I T É  
780, boul. Industriel, Saint-Eustache (Québec) J7R 5V3 CANADA  
Tél. : 450-491-7444 Téléc. : 450-491-2313

paradox.com

IMPRIMÉ AU CANADA 01/2007

MG32LRF-FQ00