LOGICIEL

ALARM MONITORING

Superviseur des centrales Galaxy

APPLICATIONS	4
Application locale sur le site	4
Application à distance	4
RACCORDEMENTS	4
CARACTERISTIQUES MATERIELLES	5
Centrale Galaxy	5
Ordinateur	5
PROGRAMMATION DE LA CENTRALE GALAXY	6
Programmation pour un fonctionnement à distance	6
Programmation pour un fonctionnement local	6
INSTALLATION	7
LANCEMENT DU LOGICIEL ALARM MONITORING	7
UTILISATION DU LOGICIEL ALARM MONITORING	8
FENETRE DE VISUALISATION DES EVENEMENTS Icône Détails Icône Imprimer Icône Mode Icône Sauver Icône Outils (de programmation) Icône Quitter	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
L'affichage des événements	9
Acquit de réception des alarmes	9
Acquit de prise en compte des alarmes	9
Impression des événements - ICONE IMPRIMER	9
Mode d'affichage des événements - ICONE MODE	10
Sauvegarde des événements sur disquette - ICONE SAUVER	10
OUTILS - PROGRAMMATION - ICONE OUTILS	11
MODIFICATIONS DES CODES : Icône OUTILS Modification Codes	11
CONFIGURATION DU PORT : Icône OUTILS Configuration Port	11
PARAMETRES LOGICIEL : Icône OUTILS Paramètres Logiciel	12
VERSION DU LOGICIEL : ICONE VERSION	13
QUITTER LE LOGICIEL - ICONE QUITTER	13

Note : cette documentation suppose une connaissance minimale des fonctionnements de Windows, en cas de problèmes système, consulter la documentation Windows.

Note : cette documentation suppose une connaissance minimale des fonctionnements des matériels Galaxy, consulter la documentation Galaxy.

Le logiciel Alarm Monitoring permet la réception des alarmes et événements transmis par une centrale Galaxy via le module Telecom (transmission à distance) ou le module RS 232 (transmission locale). Les éléments sont alors reçus directement et enregistrés à partir de n'importe quel site équipé.

Le logiciel peut être utilisé par plusieurs utilisateurs, lesquels ont des codes distincts permettant de les identifier. Les alarmes et événements sont alors enregistrés sur le disque dur du PC avec l'heure de réception, l'heure de l'acquit et les détails de l'opérateur ayant acquitté.

Le logiciel Alarm Monitoring peut fonctionner conjointement avec le logiciel Galaxy Gold, dans ce cas, les détails de programmation du logiciel Galaxy Gold sont utilisés par le logiciel Alarm Monitoring afin d'apporter à l'utilisateur plus d'informations.

Le logiciel Alarm Monitoring a trois modes de fonctionnement :

- Premier plan : fonctionnement en application active
- Arrière plan : autre application active en premier plan
- Icône : réduction du logiciel en icône mais application toujours active

APPLICATIONS

Application locale sur le site

Fonctionnement avec une seule centrale Galaxy en local. Le logiciel équipe un ordinateur type PC relié à la centrale via le module RS 232. La centrale Galaxy est alors surveillée informatiquement par une équipe de sécurité.

Note : la distance de raccordement maximale préconisé pour le câble de raccordement du module RS232 à l'ordinateur est de 15 mètres.

Application à distance

Fonctionnement multi-sites avec tout un parc de centrales Galaxy via le réseau téléphonique commuté. Les centrales Galaxy doivent être équipées du module Telecom, et l'ordinateur d'un modem compatible Hayes supportant les vitesses de transmission en V22 (1200 bauds bidirectionnel).

RACCORDEMENTS



- 4 -

CARACTERISTIQUES MATERIELLES

Centrale Galaxy

Toute la gamme des centrales Galaxy exceptée la Galaxy 6 et 16 est capable de transmettre des événements et des alarmes via le module Telecom. Cependant il faut :

- Centrale équipée du logiciel version 1.04 minimum
- Module Telecom révision de carte 0.5 et équipé du logiciel version 1.00 minimum
- Module RS 232 équipé du logiciel 0.05 minimum

<u>Ordinateur</u>

- Type PC, compatible PC
- Microprocesseur 386 / 486
- 4 Mo de RAM (mémoire vive)
- 40 Mo de disponible sur disque dur
- Lecteur de disquette 3"1/2
- Système d'exploitation MS-DOS/Windows 3.1 minimum
- 2 ports série, 1 port parallèle
- affichage VGA ou SVGA
- Souris en option
- Carte son en option
- Modem V21 ou V22 compatible Hayes

Note : si le PC est équipé des logiciels Galaxy Gold et Alarm Monitoring, il est recommandé de disposer de 2 lignes téléphoniques raccordées à 2 modems V22 ou V21 (un utilisé en permanence par le logiciel Alarm Monitoring, l'autre utilisé occasionnellement par le logiciel Galaxy Gold).

PROGRAMMATION DE LA CENTRALE GALAXY

La programmation de la Galaxy est fondamentale pour assurer la communication des informations requises. Pour plus d'information concernant la programmation intrinsèque des centrales Galaxy, conférer le manuel installateur Galaxy.

Programmation pour un fonctionnement à distance

Le site doit être équipé d'un module Telecom raccordé au bus 1 de la centrale Galaxy. Il faut alors programmer les éléments suivants dans le menu **56 COMMUNICATIONS** :

- I. Sélectionner 1=TELECOM appuyer sur la touche Ent
- II. Sélectionner 1=FORMAT et appuyer sur la touche Ent
 - A. Sélectionner **3=MICROTECH** et appuyer sur la touche **Ent**
 - B. Programmer : STATUT ON et fixer les GROUPES qui doivent transmettre les alarmes
- III. Sélectionner **2=TEL NO.1** et appuyer sur la touche **Ent**
 - A. Programmer le numéro de téléphone du modem de l'ordinateur
- IV. Sélectionner 3=CODE CLIENT et appuyer sur la touche EntA. Programmer le code client ou code site (6 digits maximum)
- V. Sélectionner 6=TYPE TRM.TEL et appuyer sur la touche Ent Programmer le type d'appel DTMF ou IMPULSION

Programmation pour un fonctionnement local

Le site doit être équipé d'un module RS 232 raccordé au bus 1 de la centrale Galaxy. Il faut alors programmer les éléments suivants dans le menu **56 COMMUNICATIONS** :

- I. Sélectionner **2=RS232** appuyer sur la touche **Ent**
- II. Sélectionner **1=MODE** et appuyer sur la touche **Ent**
 - A. Sélectionner **1=DIRECT** et appuyer sur la touche **Ent**
- III. Sélectionner **2=FORMAT** et appuyer sur la touche **Ent**
 - A. Sélectionner **2=MICROTECH** et appuyer sur la touche Ent
 - B. Programmer le **STATUT** sur **ON** et fixer les groupes devant transmettre les événements
- IV. Sélectionner **3=CODE CLIENT** et appuyer sur la touche **Ent**
 - A. Programmer le code client ou code site (6 digits maximum)

INSTALLATION

Le PC doit être équipé de Windows 3.1 minimum installé sur le disque C.

- 1. Vérifier que le prompt DOS (typiquement C:) est affiché à l'écran.
- 2. Insérer la disquette d'installation dans le lecteur A.
- 3. Taper A: puis la touche Entrée.
- 4. Taper *INSTALL* puis la touche *Entrée*. Le logiciel Alarm Monitoring s'installe sur le disque C dans le répertoire GALGOLD.
- 5. Suivre les instructions à l'écran.

Lorsque l'installation est terminée :

- I. Lancer Windows (en règle général : taper **WIN**).
- II. Si le logiciel Galaxy Gold n'est pas installé :
 - 1. Sélectionner Fichier|Nouveau|Groupe de programmes et cliquer sur le bouton OK
 - 2. Taper *Galaxy* dans la case Nom et cliquer sur le bouton OK
 - 3. La fenêtre GALAXY est active !
- III. Si le logiciel Galaxy Gold est installé :
 - 1. Sélectionner le groupe de programme (double clic) où se trouve le logiciel Galaxy Gold
- IV. Sélectionner Fichier | Nouveau | Programme et cliquer sur le bouton OK
- V. Taper *Alarm Monitoring* dans la case Nom et cliquer dans la case Ligne de commande
- VI. Taper *C:\GALAGOLD\ALARM.EXE* dans la case Ligne de commande et cliquer sur le bouton OK

L'icône du programme Alarm Monitoring est alors affiché.

LANCEMENT DU LOGICIEL ALARM MONITORING

- I. Lancer Windows.
- II. Ouvrir la fenêtre où se situe l'icône du logiciel Alarm Monitoring.
- III. Double cliquer sur l'icône du logiciel Alarm Monitoring.
- IV. Le logiciel Alarm Monitoring est lancé et l'écran principal d'utilisation est affiché avec la barre d'icône.

UTILISATION DU LOGICIEL ALARM MONITORING

FENETRE DE VISUALISATION DES EVENEMENTS

-		Al	arm Moni	tor [Derni	ère alarm	e] (Prêt)		▼ ▲
Détails	D Imprimer	Mode	Sauver	<u>Q</u> utils	? Version	Quitter		
Heur	Date	Code clie	nt		Cd Zn	Grp Mod	ld E∨énem	Texte

Le logiciel est très simple d'utilisation. Il est composé d'une barre outil composée de 7 icônes.



Icône Détails

Affiche la fenêtre Détails des événements et des alarmes.

/
Imprimer
Turbumer

Icône Imprimer

Imprime les événements et alarmes à partir de celui surligné jusqu'au plus récent (maximum 60 événements et alarmes).



Icône Mode

Permet la sélection du type d'événements ou alarmes à afficher, et le site à afficher : Tous les événements : tous les événements et alarmes reçus sur le modem Evénements alarme : uniquement les alarmes reçues sur le modem



Icône Sauver

Permet la sauvegarde sur des disquettes des données reçues.



Icône Outils (de programmation)

Permet la programmation et la configuration du logiciel par un manager. Cet icône contient :

- La programmation et la modification des codes utilisateurs
- ◆ La configuration du port de communication
- Divers paramètres du logiciel



Icône Quitter

Permet de quitter le logiciel Alarm Monitoring. Le logiciel informe que :

- des alarmes non pas été acquittées,
- les alarmes ne seront plus enregistrées.

L'affichage des événements

Les événements reçus sont indiqués avec :

Heur Date	l'heure et la date de réception de l'événement par le PC
Code client	le code client correspond au code de l'installation qui appelle
Cd	le code dans le cas où l'événement transmis contient cette information
Zn	l'adresse de la zone dans le cas où l'événement transmis contient cette information
Grp	le numéro du groupe dans le cas où l'événement transmis contient cette information
Mod	l'adresse du périphérique en défaut dans le cas où l'événement transmis contient cette information
Id	abréviation message SIA
Evénem	message SIA complet
Texte	rapide description de l'événement

Acquit de réception des alarmes

Cliquer simplement sur le bouton **OK** pour acquitter la réception des alarmes. L'heure et la date de l'acquit de réception ne sont pas mémorisées.

Acquit de prise en compte des alarmes

Les alarmes sont acquittées par la **saisie d'un code utilisateur** dans la fénêtre d'acquittement et par la touche **OK**. L'heure et la date de l'acquit de prise en compte sont mémorisées.

Impression des événements - ICONE IMPRIMER

Les événements affichés à l'écran peuvent être imprimés en cliquant simplement sur **l'icône Imprimer**.

- 1. S'assurer que le paramètre Impression fil de l'eau est activé 🗵 avec le type d'impression souhaité
- 2. Cliquer sur l'événement de début de l'impression
- **3.** Cliquer sur l'icône **Imprimer**

Les événements sont imprimés à partir de l'événement sélectionné.

Mode d'affichage des événements - ICONE MODE

Il y a deux types d'affichage disponible : Tous les événements et Evénéments Alarme.

Cliquer sur l'icône **Mode**. La fenêtre Mode apparait

I. Choisisser le type d'événements souhaité en cliquant simplement dans le correspondant



- II. Sélectionner le site souhaité :
 - A. Cliquer sur le nom du site ou taper directement son code dans la fenêtre Code Client
 - B. OU cliquer sur Tous pour visualiser les événements de tous les sites
- III. Si les détails des événements se trouvent sur une disquette alors sélectionner le lecteur où lire les données
- IV. Cliquer sur le bouton **OK**

Sauvegarde des événements sur disquette - ICONE SAUVER

Les événements mémorisés dans le fichier historique peuvent être sauvegardés sur disquette en cliquant simplement sur **l'icône Sauver**.

La fenêtre de sauvegarde apparaît :

Sauvegard	e
Option Maximum sur disque	Lecte ● A:
○ Dernières alarmes	○ в:
Ok	Annuler

- I. Sélectionner le mode d'enregistrement souhaité :
 - A. **Maximum sur disque** sauvegarde autant d'événements récents que l'espace disque disponible le permet. Si un vieil enregistrement est présent sur la disquette, il est effacé.
 - *B.* **Dernières alarmes** sauvegarde la totalité du fichier historique sur plusieurs disquettes si nécessaire. Sauvegarde tous les événéments qui n'ont pas été précédemment sauvegardés.

Attention : les événements sauvegardés par cette méthode ne pourront plus être sauvegardés. Il faut donc prendre soin de ne pas perdre les disquettes de sauvegarde.

- II. Sélectionner le lecteur de disquette cible. Choix entre A et B.
- III. **Insérer la disquette** dans le lecteur et cliquer sur le bouton **OK**.
- IV. Cliquer sur le bouton **OK**. La sauvegarde commence et une fenêtre de suivie s'affiche.



OUTILS - PROGRAMMATION - ICONE OUTILS

Pour accéder aux différentes options de programmation, il faut connaître un code Manager (par défaut **1234** et **1357**) et le taper dans la case CODE MANAGER (les chiffres sont remplacés par des * par sécurité).

Tant que le code n'est pas autorisé, il est impossible d'accéder aux fonctions de programmation.

Dès le code manager saisie dans la case CODE MANAGER, cliquer sur l'un des trois boutons:

- Modification Codes
- Configuration Port
- Paramètres Logiciel
- Quitter (pour quitter la fenêtre active et revenir à la fenêtre principale)

MODIFICATIONS DES CODES : Icône OUTILS|Modification Codes

Les codes permettent d'acquitter les alarmes et les événenements. A chaque utilisateur peut être associé un code de 4, 5 ou 6 chiffres et un nom de 8 caractères. Le logiciel Alarm Monitoring peut gérer 100 codes dont 2 codes Manager (par défaut **1234** et **1357**).

Programmation/modification d'un code utilisateur :

- I. Ouvrir la fenêtre Modification Codes (Icône **OUTILS**|**Modification Codes**).
- II. Utiliser l'ascenseur pour faire défiler les différents codes utilisateur et sélectionner le code à programmer ou à modifier. Les codes programmés sont précédés d'un *.
- III. Cliquer dans la case **CODE** et taper le *code de l'utilisateur*. Les chiffres sont remplacés par des * pour des raisons de sécurité.
- IV. Cliquer dans la case **NOM** et taper le *nom de l'utilisateur*.
- V. Cliquer sur le bouton **OK**.

CONFIGURATION DU PORT : Icône OUTILS Configuration Port

Avant toute tentative de connexion locale ou à distance, il faut correctement paramètrer le port de communication de l'ordinateur.



- Sélectionner le **Port** de communication sur lequel est raccordé le modem ou le module RS 232
- II. Sélectionner le **Type d'Appel.** Dans le cas d'une connexion locale, sélectionner : **Directe**
- III. Sélectionner la **Vitesse (Bd)** de transmission sur le port de communication.
- IV. Connexion via le module Telecom : choisir 1200 Bds
- V. Connexion via le module RS 232 : valeur identique sur le module RS 232 et dans la configuration du port
- VI. Cliquer sur le bouton **OK** pour valider le paramètrage

Remarque : la ligne **Paramètrage** comporte des instructions de commandes spécifiques aux modems. Cette ligne suffit à de nombreux modems. Cependant, pour des modems particuliers, il est possible de modifier cette ligne. Pour cela, conférer la documentation du modem.

PARAMETRES LOGICIEL : Icône OUTILS Paramètres Logiciel

Permet de programmer :

Nombre Evénements : nombre d'événements affichable dans la liste d'événements à
l'écran (valeur de 1 à 1000, par défaut : 500). Pour visualiser
les différents événements, utiliser les touches de défilement
Flèche Haute et Flèche Basse.
Nombre Alarmes : nombre d'alarmes actives affichable dans la liste d'événements
à l'écran (valeur de 1 à 100, par défaut : 15). Pour visualiser les
différents événements, utiliser les touches de défilement
Flèche Haute et Flèche Basse.
Stockage disque : nombre d'événements et d'alarmes enregistrés dans le fichier
historique du système. Le fichier historique d'un site représente
en moyenne 200 octets. Le nombre est programmable de 1 à
250 000, par défaut : 100 000. Dès le nombre atteint, le
premier de la liste est effacé et remplacé.
Impression fil de l'eau si ce paramètre est activé (X), dès qu'un événement ou une
alarme est enregistrée, elle est immédiatement imprimée.
L'impression peut alors être réalisée page par page ou
événement par événement. L'imprimante doit être allumée et
prête à recevoir les données. Par défaut ce paramètre est
désactivé.
Affichage immédiat détermine le statut du logiciel Alarm Monitoring au moment
de la réception d'une alarme. Si ce paramètre est activé (X),
dès qu'une alarme est reçue, la fenêtre du logiciel devient
immédiatement active quelque fut sa situation antérieure
(icône ou fenêtre inactive). Par défaut ce paramètre est activé.
Son avea lana détermine si une alarme est accompagnée d'un signal sonore si
son avec icone determine si une alarme est accompagnee d'un signal sonore si
la fenêtre du logiciel Alarm Monitoring est inactive ou en
la fenêtre du logiciel Alarm Monitoring est inactive ou en icône. Pour activer ce paramètre, placer un X dans la case. Par

VERSION DU LOGICIEL : ICONE VERSION

Affiche la version du logiciel Alarm Monitoring.

QUITTER LE LOGICIEL - ICONE QUITTER

Permet de quitter le logiciel Alarm monitoring. Le système informe l'utilisateur qui utilise l'icône **Quitter** si des alarmes sont présentes et non acquittées (demande de confirmation), et informe que les alarmes en provenance des centrales Galaxy ne seront plus prises en compte dès la confirmation de la demande de fin d'utilisation du logiciel.

Pour confirmer la sortie du logiciel, cliquer sur le bouton **OK**. Pour annuler la sortie du logiciel, cliquer sur le bouton **ANNULER**.