



SOMMAIRE

	SOMMAIRE	
		in the second se
1	Installation	Se.
	Installation du clavier info commande	·····
	Raccordement	····· ÷
	Placement des piles	
2	Présentation du fonctionnement	
	Fonctions du clavier info commande	
	Principe de fonctionnement : les arborescences	
3	Programmation	
-	Aiouter le CLRX80 au système déià installé - Aiouter des produits	
	Programmation des codes d'accès	
	Règler les temporisations	1
	Nommer les produits	1
	Test de l'installation	1
	8	
4	Fonctions complémentaires	
	Mode automatique - Mise En/Hors surveillance automatique	1
	Annuler une zone	1
	Supprimer des produits	1
	Réglage de l'horloge / Affichage en mode veille	1
	Historique / Téléchargement / Regreupement de zones	1
	Remplacement de la centrale / Effacement des claviers CLRX80	1
5	Exploitation	
0	Exploitation du système	1
	Affichage des pictos du davier CLRX80	ا 2
		∠
6	Ensemble des élements compatibles	2
7	Caractéristiques	2
	Déclaration	2
	х Х	
	and the second	
	N. S.	
ړې	ç.	
e la		
7		



INSTALLATION

Le clavier info-commande CLRX 80 fait partie de la gamme TYXAL 80. Il permet de commander les centrales CSX 80 ainsi que d'afficher tous les états de surveillance des différentes zones du système. Il permet également de disposer de toutes les informations du système (historiques, événements).

Commande :

Le CLRX 80 permet la mise en surveillance totale ou par zone l'installation d'alarme et de la mettre hors surveillance.

Report d'information :

Le CLRX 80, grâce à son écran LCD, permet de consulter les différents événements passés du système (alarmes, défauts, mises En et Hors service, etc).

Se reporter au § caractéristiques techniques. Le CLRX 80 permet de nommer les différents éléments du système en fonction de leur localisation afin d'identifier plus facilement la provenance des différents événements.

Contenu :

- un clavier info commande radio,
- une notice d'installation et d'utilisation.
- un sachet de visserie,



Le sélecteur rotatif permet de sélectionner et de valider les différentes opérations.

La touche "accès configuration" permet d'accéder aux différents menus de configuration du système.

Un buzzer intégré dans le clavier signale les différentes actions.



Le clavier info commande délivrant les différentes informations d'état de votre système d'alarme, il est conseillé de l'installer dans un endroit accessible, pour une consultation plus aisée (soit dans l'entrée du local à surveiller, soit au centre de l'habitation).

Dans tous les cas, veiller à placer le clavier dans un endroit sous surveillance.

Précautions d'installation pour une bonne transmission radio :

Dans l'habitat, les ondes radioélectriques sont réfléchies et atténuées selon les structures rencontrées.

La propagation peut être altérée, donc éviter d'installer les produits à proximité de masses métalliques importantes (poutres...) ou d'un tableau électrique.

Il est donc recommandé de tester la transmission radio avant d'installer définitivement le clavier (voir chapitre "TEST").

Raccordement

Par souci de clarté, les schémas réalisés sont retenir dans leur principe. N'y figurent pas les protections et autres accessoires exigés par les normes. La norme UTE C15-100 et les règles de l'art doivent être respectées. Il est nécessaite que les appareils connectés ou environnants ne créent pas de perturbations trop fortes (directives CEE 89/336).



Alimente sous 230 V (et par 4 piles LR03 en cas de coupure secteur), il doit être fixé dans une boîte d'encastrement à une hauteur d'enwon 1,50 m.



- Fixer le sécle du clavier à l'aide des vis fournies.

Branchez le connecteur prévu sur le circuit imprimé.

Placement des piles

- Placez 4 piles alcalines neuves de même type LR03 de même provenance et de même date en respectant la polarité indiquée.
- Replacez le capot avant sur le socle et revissez la vis de fermeture du boîtier.



Les piles servent uniquement à sauvegarder les données en cas de coupures secteur.

Signalisation de piles basses / défaut secteur

Le niveau bas des piles est signalé sur l'afficheur du CLRX 80 par le signe 📼.

Ne pas jeter les piles usagées, celles-ci seront récupérées sur le lieu d'achat.

Le défaut secteur est signalé par A.

Pour remplacer les piles, mettre la centrale en mode MAINTENANCE, trappe ouverte.

PRÉSENTATION DU FONCTIONNEMENT

Sector Contraction of the sector of the sect Un sélecteur rotatif propose des fonctions arborescentes dans l'écran d'affichage. Un appui sur ce bouton ouvre la fonction affichée qui, elle-même, décline des rubrigues. Après l'installation des différents appareils à leur emplacement et leur mise sous tension laissez la centrale en mode maintenance, trappe ouverte. Vous pouvez alors procéder à la programmation. Voir page 9.







Ajouter le CLRX 80 au système déjà installé

Pour ajouter le clavier info commande CLRX 80 au système déjà installé, passez le système en maintenance.

Sur le clavier info commande initial,

 Saisissez le code d'accès maître ou installateur.

L'écran affiche



- Appuyez sur la touche "accès configuration".
- Sélectionnez "INSTALLATION" puis validez. L'écran affiche : "OUVREZ LA TRAPPE CENTRALE"
- Ouvrez la trappe piles, la centrale émet un bip.

Positionnez-vous sur le message :

- "AJOUTER DES PRODUITS"
- Validez sur le sélecteur.
- Choisissez le menu "SYSTEME"
- Appuyez sur la touche "accès configuration" du nouveau clavier.

Le clavier est reconnu par le système.

Dès lors, votre nouveau clavier info commande pilote aussi le système.

Changez les codes (le code maîté d'usine : 123456).

Programmez les codes des différentes zones.



La centrale signale par une série de bips si le produit est mal enregistré, en limite de réception, ou si le nombre de produits de ce type est atteint.

La sortie du menu "Ajouter des produits" se fait automatiquement au bout de 5 mn, ou par fermeture de la trappe de la centrale ou par appui sur ⓒ du clavier.

Programmation des codes d'accès

Le clavier CLRX 80 permet d'utiliser 4 types de code d'accès différents : le code maîtres de code installateur, les codes utilisateurs et des codes temporaires.

Le code d'accès **maître** : accès à l'ensemble des fonctions proposées par le CLRX 00 (utilisation et configuration).

Le code d'accès **installateur** : il permet d'utiliser toutes les fonctions sauf la modification du code maître. Les codes d'accès **utilisateur** : mise en marche (totale ou zone) et arrêt de la protection intrusion des zones concernées. Un code utilisateur ne pilote qu'une seule zone à la fois

Cependant, il est possible de créer un code utilisateur qui commande la mise En et Hors service totale, en sélectionnant "Toutes" dans le menu "Choisissez une zone"



Les codes daccès temporaires :

Valable pour une durée limitée, leur emploi est utile, par exemple, si une personne étrangère au local protégé doit y accéder ponctuellement (personnel d'entretien...). Il n'est pas possible de modifier l'installation avec ce code d'accès.

Code d'accès maître ou installateur :

- Appuyez sur la touche "accès configuration".
- Composez le code d'accès maître ou installateur (code usine : 123456),
- validez par un appui sur le sélecteur, ainsi de suite, l'écran affiche l'état de la centrale.
- Appuyez sur la touche "accès configuration". L'écran affiche "INSTALLATION".
- Sélectionnez "CODE D'ACCES", puis validez.
- Choisissez maître ou installateur.

 Tournez le sélecteur jusqu'à l'affichage du code que vous voulez affecter.
Les chiffres du code doivent être sélectionnés puis validés deux à deux.

• A la fin de cette programmation, sortez en appuyant sur la touche C jusqu'à revenir au mode veille.

Procédez de même pour les autres codes.

Pour éviter la multiplication des codes, vous pouvez installer le même code maître que sur le clavier initial (ce n'est pas une obligation).

PROGRAMMATION (suite)

Régler les temporisations

Pour chaque zone, vous pouvez choisir la temporisation d'entrée, délai entre la détection ét le déclenchement effectif de l'alarme, pour vous laisser le temps de mettre le système hers surveillance.



- En mode maintenance choisissez le menu "TEMPORISATION DENTRÉE".
- Choisissez ensuité la zone concernée par la temporisation.
- Déterminez durée de la temporisation.

Remarque :

Implicitement, la temporisation de sortie de la zone sera égale à la temporisation d'entrée 20 secondes.

- Choisissez la durée d'entrée, validez. Le pas de sélection est de 10 secondes.
- Sortez en appuyant sur jusqu'au retour en veille.

Remarque :

- Vous devez choisir une durée de temporisation qui vous permettra d'accéder au clavier et qui vous laissera le temps de saisir le code.
- Si vous possédez plusieurs claviers info commande, une seule saisie de la temporisation est nécessaire.

Nommer les produits

Le clavier CLRX 80 vous permet d'identifier clairement les différents éléments du système en leur donnant par exemple le lieu de leur installation : détecteur cuisine, sirène, télécommande, détecteur d'ouverture. Une liste est fournie en standard dans le clavier : HALL, SEJOUR, CUISINE, CHAMBRE, BAIN/DOUCHE, CELLIER, GARAGE, GRENIER, BUREAU, MAGASIN, VITRINE, SALLE D'AT-TENTE, SALON, RESERVE, COULOIR, CABINET, ESCALIER, CAVE, RECEPTION, ATELIER. Un chiffre de 1 à 7 peut être associé dans le cas d'emploi de plusieurs détecteurs dans la même pièce.



Placez la central en mode Maintenance Installation.

- Sélectionnez et validez le message "NOMMER LES PRODUITS".
- Les identifiants des produits enregistrés apparaissent (ex : "IR23456" ou "TL34567" ou "CL45678").
- Sélectionnez le produit à nommer ou bien appuyez directement sur le bouton TEST du produit à nommer.

Validez sur le sélecteur.

• Dans le cas du détecteur "IR23456", l'écran affiche : "DETECTEUR DE MOUVEMENT" puis validez.

L'écran affiche "AUTRE", si vous tournez le sélecteur, les mots de la liste standard vous seront proposés, sinon positionnez-vous sur le mot "AUTRE" puis validez sur le sélecteur.

• Choisissez le nom désiré à l'aide du sélecteur (ex : entrée, chambre, etc.), validez sur le sélecteur.

Le clavier propose ensuite le chiffre "0".

Si vous avez plusieurs produits du même type dans la même pièce, saisissez ensuite le numéro de 1 à 7.

Le fait de valider le chiffre "0", n'affecte pas d'étiquette au produit, lors de la consultation de l'historique la ligne n'apparaîtra pas (voir menu historique).

Une fois le produit nommé, il se place à nouveau sur le menu "NOMMER LES PRODUITS".

Terminez de nommer tous les produits et sortez en appuyant sur C jusqu'au retour en veille.



Test de l'installation

Afin de valider l'ensemble du système d'alarme, il est conseillé de faire un test complet de tous les éléments.

Pour effectuer ce test tous les produits de votre système doivent être installés effaitmentés. La centrale doit être placée en mode "Maintenance".

Dans ce mode ainsi qu'en menu "Ajouter des produits", la réception des signaux radio est atténuée de façon à garantir une marge de portée en utilisation normale.

Test des différents produits

- Placez la centrale en mode "Maintenance/Installation".
- Saisissez le code d'accès principal puis faites un appui sur la touche "accès configuration", et ouvrez la trappe piles.
- Dans ce mode, lors de l'appui sur le bouton test des détecteurs, la centrale donnera un acquit sonore lors de la réception du message de test.

La centrale confirme ainsi qu'elle a bien regui le produit concerné.

Test sonore

- Placez le CLRX 80 sur l'affichage "TEST DES AVERTISSEURS".
- En appuyant sur le sélecteur rotatif du CLRX 80 lors de l'affichage du message "TEST DES AVERTISSEURS", les sirenes du système (intérieures et extérieures) hurleront pour une durée d'une seconde environ. Le transmetteur émettra un bip.

Ceci permet de vérifier la liaison radio entre le clavier et la centrale ainsi qu'entre la centrale, les différences sirènes et le transmetteur téléphonique.

 Pour sortir du mode "TEST DES AVERTIS-SEURS" appuyez sur la touche O du CLRX 80 jusqu'à revenir au mode veille et femez la trappe piles de la centrale.



(sirène centrale, sirène intérieure, sirène extérieure et transmetteur) émet successivement un bip court.

> TEST DES AVERTISSEURS

4 FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Mode automatique – Mise En/Hors surveillance automatique

Le clavier peut être programmé pour que le système passe En surveillance/Hors surveillance totale de façon automatique par programmation horaire.

Le clavier propose au maximum 2 mises En surveillance totales et 2 mises Hors surveillance par jour. Bien qu'il soit possible de programmer des mises En et Hors surveillance automatiques différentes sur chaque clavier info commande, cette utilisation doit être évitée (Utilisation confuse).



Vous n'êtes pas oblige de programmer l'ensemble des plages koraires et vous pouvez utiliser uniquements par exemple, la mise En surveillance du vendredi soir.

Comme l'utilisateur n'a pas la possibilité de savoir si le mode automatique est activé (pas de visualisation sur l'afficheur), cinq minutes avant se mise en marche, la centrale et les sirènes intérieures émettront des bips durant environ 10 sec.

L'atilisateur a alors 5 mn pour quitter les lieux. Dine demande d'arrêt du mode automatique peut être effectuée sur le clavier.

Dressez un tableau des horaires pour éviter les doublons.

Clavier 1	En Surveillance	/,/
	Hors Surveillance	·····/.
	En Surveillance	/
	Hors Surveillance	/
Clavier 2	En Surveillance	/
	Hors Surveillance	/
	En Surveillance	/
	Hors Surveillance	/

Attention :

La mise en surveillance automatique ne peut être activée et désactivée que par le code maître ou installateur.

Pour plus de discrétion, les acquits sonores de la sirène extérieure peuvent être supprimés (sectionnez le strap C7 de la sirène).





FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES (suite)

Annuler une zone

A partir du menu d'installation, vous avez la possibilité d'annuler une zone.

Attention :

Le fait de supprimer une zone efface l'ensemble des produits qui étaient enregistrés sur cette zone (télécommandes, détecteurs, etc.).

- Sélectionnez "ANNULER UNE ZONE" puis validez.



Supprimer des produits



A partir du menu d'installation vous avez la possibilité de SUPPRIMER DES PRODUITS.

En cas de perte d'une télécommande, par exemple, vous pouvez annuler ce produit à partir de ce menu.

- Sélectionnez "SUPPRIMER DES PRODUITS" puis validez
- Sélectionnez le produit dans la liste puis validez.

Le cavier demandera une confirmation.

Il est possible en appuyant sur le bouton test du produit à supprimer, de l'identifier immédiatement sur l'afficheur.

Se placer, à l'aide du CLRX 80, avec l'affichage "XX-----", et appuyer sur le bouton test du produit.

L'identité s'affiche, validez pour le supprimer.



FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES (suite)

Réglage de l'horloge

La touche horloge permet de régler heure, minute, jour, mois et année.

- Appuyez sur la touche Accès configuration.
- Composez votre code d'accès maître ou installateur.
- Appuyez sur la touche horloge.
- Tournez le sélecteur pour mettre à l'heure, puis validez.
- Faites de même pour les minutes, date et année.

Remarque :

L'heure du clavier est transmise à la centrale qui se charge ensuite de synchroniser l'installation.

C'est la centrale qui gère les heures des événements.

Si vous avez plusieurs claviers de commande, ils afficheront la même heure, la mise à l'heure étant transférée aux autres.



Affichage en mode veille

Selon les locaux où sera installé le CLRX 80, il peut être nécessaire de ne pas afficier les états de surveillance en cours. Ce menu est destiné à cette fonction. Il suffit de sélectionner "AFFICHAGE EN MODE VEILLE" dans le sélecteur. En sélectionnant "HORLOGE", le clavier n'affichera plus l'état de surveillance, mais simplement l'heure.



Historique

Vous avez la possibilité de connaître les événements intervenus. Le système conserve les 1000 derniers.

Ces événements comprennent les date(s), heure(s), minute(s) des :

- débuts et fins d'alarme,
- mises En/Hors service totale des zones de l'installation,
- tentatives de prise de ligne ou tentatives de transmission réussies ou échouées pour les centrales incorporant un transmetteur,
- demandes d'accès pour lecture ou modification des paramètres de la centrale ou du transmetteur,
- mises à l'heure.

Téléchargement

Le téléchargement permet de méttre à jour tous les claviers en reportant toutes les informations (zones, produits, types, etc.) enregistrées par la centrale.

Tous les claviers se metront à jour simultanément. Il suffit de lancer le téléchargement sur un seul des claviers



Regroupement de zones

Il est possible de regrouper le fonctionnement de plusieurs zones sur une seule télécommande ou un seul clavier CLSX.

Il faut enregistrer l'organe de commande sur les zones qui doivent être regroupées.

Exemple : une télécommande enregistrée sur les zones 1 et 3 commandera ces deux zones simultanément.





FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES (suite)

Remplacement de la centrale

Si votre centrale est défectueuse, vous pouvez la remplacer par une nouvelle, vierge de toute programmation.

Il est impératif que le clavier CLRX 80 soit à jour de toutes les identités du système. Réaliser un téléchargement au préalable.

Le clavier info commande va transférer sur la nouvelle centrale toutes les données de l'installation.

- Affichez INSTALLATION sans valider.
- Appuyez simultanément sur les 3 touches
- Sélectionnez "CHANGEMENT DE CENTRALE" puis validez.

Ensuite faites une mise à jour des informations :

• Sélectionnez le menu "SERVEUR" : L'identifiant de l'ancienne centrale est transferé sur la nouvelle ainsi que toutes les informations du CLRX 80 (affichage sur clavier de 102 à 1).

C'est la fonction inverse de téléchargement.

Attention :

La nouvelle centrale vierge doit être alimentée et en mode Maintenance. L'ancienne centrale doit être arrétée.

Effacement des člaviers CLRX 80

• Appuyez pendent 30 secondes sur la touche EFFACER de la centrale CSX 80.

Le CLRX 80 met 2 bips et sort du mode installateur

Le clavier revient au code usine (code maître 123456) et efface toutes ses données. (Zones, produits, codes).

Cette fonction sert en cas de perte du code





Exploitation du système

Une fois tous les éléments correctement paramétrés et installés, vous pouvez mettre votre système en service.

La trappe de la centrale doit être fermée.

État maintenance

Cet état est signalé par le pictogramme maison vide.

C'est dans cet état que se trouve la centrale quand vous installez les piles.

A la fermeture de la trappe, la centrale passera dans l'état Hors surveillance.

État hors surveillance

Si aucune autoprotection n'est active (boîtiers) ouverts, etc.), la centrale se place Hors surveillance.

Le passage Hors surveillance totale est scommandé par :

- la mise Hors surveillance automatique ;
- une télécommande ou un CLSX enregistré sur "système" ;
- le clavier CLRX 80 et un code affecté sur toutes les zones.

Le passage Hors surveillance est également possible avec le code Mattre.

Selon l'état des switches, le passage est signalé par des acquits sonores sur la centrale. Dans cet état, la centrale est toujours fonctionnelle, elle continue à recevoir les informations de supervision et d'autoprotection.

Toute ouverture du boîtier d'un produit (autoprotection) déclenchera une alarme.

État en surveillance totale

L'accès En surveillance totale est commandé par les mêmes éléments que décrits ci-dessus (télécommande système? code CLRX 80 affecté à toutes les zones marche automatique).

La mise En surveillance totale n'est possible que si aucune autoprotection n'est active.

La surveillance totale n'est effective qu'à la fin de la plus longue des temporisations de sortie programmées

Mise en/hors surveillance d'une zone

Vous mettez En surveillance une zone à l'aide d'une télécommande affectée à cette zone. A l'aide du clavier info commande CLRX 80, le code affecté à la zone ne permettra que la mise En surveillance de cette zone.



Attention :

La zone commune passe automatiquement Hors surveillance lorsqu'on arrête une des zones.



Cycles d'alarme / Déclenchement détection

En cas de déclenchement d'une alarme (détection d'intrusion, autoprotection), la signalisation sonore du système est activée pendant **90 sec.**

Elle peut être stoppée en utilisant la fonction "arrêt" d'un organe de commande.

Si le défaut persiste (ex: porte restée ouverte), ou si d'autres détections interviennent, la

signalisation effectue un cycle de **4** fois **90 secondes** entrecoupé d'arrêts de **20 secondes**. A la fin du cycle, si le problème persiste, le produit qui a signalé le défaut est éjecté de façon automatique et l'événement à l'origine de cette éjection est enregistré dans l'historique.

A son retour à la normale, l'éjection cesse.

Détection technique (à l'aide d'un détecteur)

Une alarme de type technique (24H/24H) réalisée à l'aide d'un produit dit "détecteur technique" sera signalée par une torélité particulière sur la centrale.

Pour cela le **switch 6** doit être positionné sur "**ON**".

Détection d'alerte (à l'aide du médaillon MEX)

Une alarme peut également être déclenchée pour un appel à l'aide. C'est l'utilisation d'un médaillon d'alerte MEX qui déclenchera une alarme destype appel téléphonique.

Cette alarme est signalée par la centrale par une tomalité spécifique.

Pour cela le **switch 6** doit être positionné sur "CN".

Affichage des pictos du clavier info commande CLRX 80



La centrale est en maintenance (trappe centrale ouverte).



[©]Système Hors surveillance. Le picto Maison Vide est allumé. Le picto OFF est allumé.



Système En surveillance totale (dans le cas où toutes les zones ont été créées). Les pictos Maison pleine et ON sont allumés.

Système en surveillance totale.



Surface commune Hors surveillance. Le picto Partiel est allumé : seule la zone commune n'est pas activée. Le picto ON est allumé.



Zones 1 et 3 en surveillance. Le picto Partiel est allumé. Le picto ON est allumé.



Zones 1 et 3 en surveillance. Zone 5 en temporisation de sortie. Le picto Partiel est allumé. Le picto ON est allumé.



Zone 3 Hors surveillance. Un évenement d'alarme est signalé par le picto



Zone Hors surveillance.

Alarme incendie

Une alarme de tonalité spéciale tonalité normalisée) retentit si un détesteur de fumée (DOFX) est utilisé sur le système et est en cours de détection (24 h/24 h).

Pour cela le switch 6 doit être correctement positionné.

Marche forcé

Lors de la muse en surveillance du système, si un COX est déclaré actif (porte ouverte, etc.), la centrate émet des "bips" signalant le défaut porte ouverte et **n'exécute pas l'ordre.**

Pour réaliser une marche forcée

avec une télécommande ou un CLSX

 dans les 10 secondes qui suivent le premier appui sur la touche "ON" de la télécommande ou celle d'un CLSX (après saisie du code d'accès), refaites un appui sur la touche "ON".

avec un clavier info commande CLRX 80

 dans les 10 secondes qui suivent le premier appui sur le sélecteur rotatif appuyez une deuxième fois sur celui-ci pour forcer la mise en marche.

Dans les deux cas, la centrale émet un "bip" pour confirmer la mise en surveillance.

(attention : dans ce cas le détecteur est inhibé sauf si l'issue se ferme puis se rouvre).

Attention :

Dans ce cas le détecteur est inhibé sauf si l'issue se ferme puis se rouvre.



ENSEMBLE DES ÉLEMENTS COMPATIBLES

6 EN	SEMBLE DES ÉLE	
	Eléments pouvant	etre affectés à des zones (1 à 7, Commune)
	Détecteur infrarouge IRX code 6412201	Les pièces sont protégées par des détecteurs de modérement. - IRX portée de détection 12 m. - ORX option rotule pour détecteur. Les détecteurs sont affectés à une zone.
	Détecteur d'ouverture COX code 6412202	Les issues sont protégées par des contacts d'ouverture avec émetteur intégré. Une entrée NG/NF est prévue sur le COX pour la connexion d'autres contacts filaires (voir paramétrages).
T	Télécommande 2 touches TLX2 code 6413201	Télécommande pour piloter une ou plusieurs zones. Les télécommandes permettent de mettre En/Hors sur- veillance la zone (regroupement de zones possible).
	Clavier de commande CLSX code 6413204	Le clavier intérieur CLS permet de commander une zone individuelle.
	Sirène intérieure SIRX code 6415209	La sirène intérieure SIRX est alimentée par 4 piles alcali- nes LR 20, commandée individuellement, par zone. - très forte puissance 105 dB. - 4 tonalités : intrusion - incendie - technique - détresse. La sirène est affectée à une zone.
	Médaillon d'alerte MEX code 6413205	Le médiaillon d'alerte est destiné à la protection des per- sonnes isolées ou dépendantes. Il permet d'alerter les personnes désignées en cas de besoin, à l'aide d'un transmetteur TTRX 80, quel que soit l'état de l'installation (EN ou HORS service).
	Elen	ients appartenant au système.
	Clavier info commande CLRX 80 code 6413212	Le clavier intérieur info commande pilote l'installation et informe les utilisateurs sur l'état général du système installé. Il permet toute la programmation du stystème.
	Sirène extérieure SERX code 6415201 Sirène flash extérieure SEFX code 6415202	Sirène extérieure radio alimentée soit par un bloc piles alcalines (BPX code 6416204), soit par une alimentation secteur/batterie (ALX code 6416202). De forte puissance sonore, elle est conçue pour être installée à l'extérieur. La sirène extérieur n'est pas liée à une zone mais au système.
Joseph Carling	Transmetteur téléphonique TTRX 80 code 6413205	En cas d'alerte, il appelle automatiquement jusqu'à 4 numéros de téléphone par zone et 2 numéros de télésur- veillance. Mode interphonie pour une écoute à distance des locaux : vous pouvez l'appeler pour mettre en marche ou arrêter la surveillance, connaître l'état du système.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Clavier CLRX 80

- Alimentation secteur 230 V secours : 4 piles alcalines 1,5 V type R 03.
- Consommation moyenne en émission : \leq 50 mA
- 3 niveaux de codes (maître / installateur / utilisateurs)
- Antifraude : blocage du clavier sur recherche de codes
- Fonctions : Historique de 1000 événements
- 16 codes utilisateurs standards, 8 codes temporaires
- Personnalisation du site et des noms de produit
- Programmation automatique des mises En/Hors surveillances (2+2 par jour)

8

- Test des avertisseurs sonores
- Apprentissage radio
- Codage radio > 16 millions
- Autoprotection : à l'ouverture et à l'arrachement
- Fréquence radio : bande 868 MHz.
- Supervision : période 2 heures.
- Portée radio : champ libre : 200 à 300 pr selon environnement
 - intérieur : selon environgement
- Indice protection : IP30 IK04
- Boîtier : ABS-PC
- Dimensions : 142 x 77,5 x 33 mm
- Température de fonctionnement de l'afficheur : +5°C / +40°C
- Poids (avec piles) : 250 g

Déclaration CE

Désignation / Brand name : Clavier inte commande CLRX 80 / Control keypad with display CLRX 80

Distributeur / Distributor's name DELTA DORE

Type / Type : Emetteur / Transmitter

Déclare que le produit référencé ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE (Declare that the above equipment comply with the essential requirement of the prective R&TTE 1999/5/CE)

3.1a Sécurité électrique / Safety : NF EN 60730 (mars 2001)

3.1b Compatibilité électromagnétique / electro magnetic compatibility : EN 30,489_3 (juil 2000) NF EN 50130_4 (avril 1995) + A1 (1998) Harmoniques : EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) Rockers : EN 61000-3-2 (2000)

3.2 Utilisation efficace du spectre radioélectrique / effective use of radioelectrical spectrum : EN 300-220_3 V1.1.1 (sept 2000)

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués Declare that the essential radio tests have been done

Le marquage CE et le marquage d'avertissement ① sont apposés sur le produit The CE marking and the warning making ① are printed on the equipment

Année d'apposition du marquage CE Date of affixing CE marking : 2004

Déclaration CE constructeur / CE declaration manufacturer : N 04-001_1

Date / Date : 02/04/04

