

BOITIER DE COMMANDE A DISTANCE TC 3

Le boîtier serrure TC 3 est destiné à la mise en service à distance des installations d'alarme TALCO. Un voyant vert permet de donner une indication sur l'état de l'installation.

1) FONCTION :

1 - 1 CLEF

La clef ouvre ou ferme un contact électrique entre les plots 1 et 2. L'installation n'est pas en surveillance quand le contact est fermé. Ce contact venant en parallèle sur celui de la centrale ou du compact d'alarme, ces derniers devront être laissés en position surveillance.

1 - 2 AUTO PROTECTION


Un contact normalement fermé quand le boîtier est fermé est disponible entre les plots 3 et 4. Ainsi une tentative de sabotage par ouverture du boîtier ou par coupure du câble de liaison donnera une alarme.

1 - 3 VOYANT

Un voyant vert est disponible. Sa fonction dépend du type d'installation (voir paragraphe branchements).

2) BRANCHEMENTS : AVEC UNE CENTRALE DE TYPE ACB 11, ACB 21, ACB 31, ACB 51 (E)

tous les plots nécessaires au câblage sont disponibles sur le bornier à 6 plots symbolisé par une clef.



3) PRESENTATION :

