


# Bouton Nuit (HA2000NS)

Le Bouton Nuit est à positionner par exemple sur le mur à côté de votre table de chevet, permet une activation partielle et le désarmement du système depuis votre chambre à coucher, pour une protection en votre présence. Les symboles sont phosphorescents afin qu'ils puissent être vu de nuit.

## 1 BOUTON ROUGE

Appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde pour mettre l'alarme en mode "Arm. Partiel".



## 2 BOUTON VERT

Appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde pour mettre l'alarme en mode "Désarmé".

### ● Voyant

Lorsque soit le bouton Rouge ou le Bouton Vert est appuyé, le voyant TX clignotera pour indiquer que HA2000NS a correctement envoyé un signal à la centrale.

### ● Batterie

HA2000NS utilise une batterie alcaline de 12V 35mAh comme source d'énergie. La batterie peut servir pour approximativement 2,600 transmissions de signaux avant de la changer.

HA2000NS peut aussi détecter le statu de la batterie. Le signal de batterie faible sera envoyé à la Centrale par transmissions régulières.

### ● Pour Commencer

- Retirez la vis pour séparer le capot supérieur de la base.
- Insérez la batterie avec le négatif du coté du ressort.
- Remplacez le capot sur la base.
- Mettez la centrale sur le menu "Acc. +/-" puis sélectionnez le menu "Ajouter Acc."
- Appuyez sur n'importe quel bouton de HA2000NS.
- Appuyez sur "OK" sur la centrale et suivez ses réglages pour achever le processus d'apprentissage. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre centrale dans la section "Acc. +/-" pour achever le processus d'apprentissage.
- Le processus d'apprentissage est

maintenant achevé.

- Après que le HA2000NS soit configuré mettez la Centrale en mode "Mode Test", maintenez l'Interrupteur de Nuit HA2000NS à l'endroit désiré puis appuyez sur le bouton pour confirmer que cet endroit est à portée de la Centrale.
- Lorsque la position de fonctionnement de HA2000NS vous convient, vous pouvez procéder à son installation.

### ● Monter le HA2000NS

Il y a 2 façons de monter le HA2000NS soit par installation avec adhésifs, soit par montage avec vis.

#### ● Installation avec adhésifs

1. Nettoyez la surface avec un dégraissant approprié.
2. Retirez le film protecteur sur un coté de la bande adhésive double-face et appliquez fermement au dos de l'appareil.
3. Ensuite retirez l'autre film protecteur et appuyez fermement sur l'objet à l'endroit désiré.

#### < NOTE >

N'utilisez pas la méthode d'installation avec adhésifs sur une surface avec de la peinture qui se détache ou craquelée, ou sur une surface rugueuse.

#### ● Montage avec vis

La base possède deux parties où le plastique est plus fin. Pour monter le HA2000NS:

1. Retirez la vis pour séparer le capot supérieur de la base.
2. percez les parties plus fines de la base.
3. Utilisez les trous comme modèle, percez deux trous et insérez les chevilles.
4. Vissez la base dans les chevilles.
5. Vissez le capot supérieur sur la base.

### ● Caractéristiques:

#### Caractéristiques Techniques Habituelles:

- Radio fréquence: 868.6375MHz +/-2.5ppm
- Modulation / Démodulation: Bande

www.absolualarme.com met à disposition ce public via www.docalarme.com de la documentation technique dont les références, valeurs et logos, sont la propriété des propriétaires respectifs

passante FM @ 15KHz avec VCTCXO  
(Quartz de compensation de  
Température)

- Sensibilité: >105dbm @S/N +20db
  - Puissance de transmission: E.I.R.P.  
-8dbm +3db
  - Portée d'utilisation: 300 mètres à champ  
ouvert
  - Combinaisons de codes: 16 777 216  
codes
  - Températures de fonctionnement: -20°C à  
+45°C
- Humidité: jusqu'à 90%

#### HA2000NS

- 2 fonctions: Armement partiel et  
Désarmement.
- Détection batterie faible
- Alimentation: Alcaline 12V
- Durée de vie de la batterie: 54 mois avec  
4 transmissions par jour
- Dimensions: 72mm x 43mm x 15mm
- Poids: 40g

#### ● **Garantie**

**Ce produit est garanti 4 ans sauf pour la pile. La première année comprend l'échange standard. Les 3 années suivantes la garantie fonctionne pour les pièces et la main d'œuvre.**

Veuillez contacter l'assistance technique de votre pays pour confirmer les défauts et la procédure de garantie.

#### Français:

**Eden:** 0825 560 650

Site Web: [www.eden.fr](http://www.eden.fr)



#### Pays-Bas:

**Elro:** 0900 208 8888

Site Web: [www.elro-nl.com](http://www.elro-nl.com)



#### Belgique:

En Hollandais

**Elro:** 070 2330031

En Français

**Eden:** 033 825 560 650



#### Allemagne:

**Elro:** 0049 17755 24123



#### Royaume Uni:

**Byron:** 0845 230 1231

Site Web: [www.chbyron.com](http://www.chbyron.com)



**B** 400/0000780/43  
**E** Batterij vrijgesteld van milieutaks. Inleveren bij een Bebat-inzamelpunt.  
**A** Pile exonérée d'écotaxe.  
**T** A retourner à un point de collecte Bebat

**WWW.ELRO.EU**  
Roos Electronics bv,  
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland  
[WWW.ELRO-NL.COM](http://WWW.ELRO-NL.COM) - [WWW.ELRO-BE.COM](http://WWW.ELRO-BE.COM)  
Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany  
[WWW.ROOSELECTRONICS.DE](http://WWW.ROOSELECTRONICS.DE)  
**EDEN, Antibes, France** [WWW.EDEN.FR](http://WWW.EDEN.FR)  
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.  
[WWW.CHBYRON.COM](http://WWW.CHBYRON.COM)

www.absolualarme.com met à la disposition du public, via www.docalarme.com de la documentation technique dont les références, marques et logos, sont la propriété des détenteurs respectifs